

FDV dokumentasjon for Pipevindvifte — Roterende Pipebeslag

Produsent Art no: 200200
Produsent : Skeisvoll & Co AS

Beskrivelse :

Pipebeslag for økt trekk , reduksjon av nedslag / tilbakeslag i
Pipe. Reduserer også faren for fukt og vann inntrenging i pipe.
Alternativt benyttet for lufting / avtrekk av hus , hytte og næring.

Materiale: Aluminium og Rustfritt Stål / Rustfrie kulelagre i lukket oljebad.

Overflate : Kromatert og Pulverlakkert

Monteringsanvisning vedlagt produktet i emballasjen.

Vedlikehold: Visuell sjekk 1-2 ganger pr år. Eventuelt oftere ved behov.
Se at pipevindviften roterer lett og at det ikke er noe
som hindrer den i å rotere fritt, og at den er godt festet til
underlaget / pipen.
Sot og lignende skal fjernes for optimal virkning.

Ved feing, inspeksjon av pipe og fjerning av sot :

Løs opp de 2 stk Vingemuttere og vipp toppen til side (hengslet).

Nb ! Før den settes i drift igjen

Sørg for at Vingemuttere som løses ved inspeksjon er godt tilskrudd , gjerne en 1/2
omdreining eller mer med tang eller nøkkel etter hånd teiting.

Dersom pipevindviften sitter løst på pipen eller det er problemer med kulelagre
vil den kunne generere sjenerende lyd som forplantes ned i pipa .

Sjekk da innfesting til pipe og at den roterer lett.

Design som Art (bilde)

Nb !

Ved mistanke om en eventuell pipebrann skal
Pipevindviften inspiseres og skiftes eller repareres
ved synlige eller mistanke om defekter.

Ved behov for reparasjon / reklamasjon :
Kontakt din forhandler for videreformidling

Reparasjons sett :

Lager og Aksling unit : Produsent Art 200201



**Husk å fyre med tørr ved og god trekk.
Viktig med god luft tilførsel for velfungerende fyring.**

Ref: FDV – Pipevindvifte Rev : 2 Dato: 07.03.2018

Opprettet : 01.02.2008